


# Модуль коммутации CAN DIC-601



Контакт	X1:1	X1:2	X1:3	X1:4	X1:5	Контакт	X2:1	X2:2	X2:3	X2:4	X2:5
Цепь	CAN1-H	CAN1-L	CAN1-GND	TERM1	TERM2	Цепь	CAN2-H	CAN2-L	CAN2-GND	TERM1	TERM2
Контакт	X5:1	X5:2	X5:3	X5:4	X5:5	Контакт	X6:1	X6:2	X6:3	X6:4	X6:5
Цепь	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	GND	Цепь	AD 5	AD 4	GND	TERM1	TERM2
Контакт	X7:1	X7:2	X7:3	X7:4	X7:5	Контакт	X3:1	X3:2	X3:3	X3:4	
Цепь	0V	CAN-H	CAN-L	CAN-GND	+24V	Цепь	TXD-232	RXD-232	GND		