


Модуль ПЛК MCP-601



Контакт						Контакт	X2:1	X2:2	X2:3	X2:4	X2:5
Цепь						Цепь	CAN1-H	CAN1-L	CAN1-GND	TERM1	TERM2
Контакт						Контакт	X6:1	X6:2	X6:3	X6:4	X6:5
Цепь						Цепь	TXD2	RXD2	GND2	TERM1	TERM2
Контакт	X7:1	X7:2	X7:3	X7:4	X7:5	Контакт	X4:1	X4:2	X4:3	X4:4	X4:5
Цепь	0V	CAN-H	CAN-L	CAN-GND	+24V	Цепь	TXD1	RXD1	GND1	RTS1	CTS1