


Модуль аналогового ввода с датчиков LEM MAI-021



Контакт	X1:1	X1:2	X1:3	X1:4		Контакт	X2:1	X2:2	X2:3	X2:4	
Цепь	+12V	AIN1	-12V	AGND		Цепь	+12V	AIN2	-12V	AGND	
Контакт	X5:1	X5:2	X5:3	X5:4	X5:5	Контакт	X6:1	X6:2	X6:3	X6:4	X6:5
Цепь	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	GND	Цепь	AD 6	AD 5	GND	TERM1	TERM2
Контакт	X3:1	X3:2	X3:3	X3:4	X3:5	Контакт					
Цепь	0V	CAN-H	CAN-L	CAN-GND	+24V	Цепь					