


Модуль контроля шлейфов ГОА и УРП ППКП МФС-041



Контакт	X1:1	X1:2	X1:3	X1:4	X1:5	Контакт					
Цепь	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	GND	Цепь					
Контакт	X2:1	X2:2	X2:3	X2:4	X2.5	Контакт	X3:1	X3:2	X3:3	X3:4	X3:5
Цепь	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	GND	Цепь	AD 6	AD 5	GND	TERM1	TERM2
Контакт	X5:1	X5:2	X5:3	X5:4	X5:5	Контакт					
Цепь	0V	CAN-H	CAN-L	CAN-GND	+9...36V	Цепь					