


Модуль автоматического тушения ППКП МFE-021 (субмодуль контроллера)



Контакт						Контакт					
Цепь						Цепь					
Контакт	X5:1	X5:2	X5:3	X5:4	X5:5	Контакт	X6:1	X6:2	X6:3	X6:4	X6:5
Цепь	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	GND	Цепь	AD 6	AD 5	GND	TERM1	TERM2
Контакт	X3:1	X3:2	X3:3	X3:4	X3:5	Контакт					
Цепь	0V	CAN-H	CAN-L	CAN-GND	+9...36V	Цепь					