


Модуль управления поездной радиостанцией ПЦН MSS-021



Контакт	X11:1	X11:2	X11:3	X11:4		Контакт	X12:1	X12:2	X12:3	X12:4	X12:5
Цепь	+GR 1	-GR 1	+GR 2	-GR 2		Цепь	+12VBAT	-12VBAT	LF-	LF+	NC
Контакт	X5:1	X5:2	X5:3	X5:4	X5:5	Контакт	X6:1	X6:2	X6:3	X6:4	X6:5
Цепь	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	GND	Цепь	AD 6	AD 5	GND	TERM1	TERM2
Контакт	X3:1	X3:2	X3:3	X3:4	X3:5	Контакт	X17:1	X17:2	X17:3	X17:4	X17:5
Цепь	0V	CAN-H	CAN-L	CAN-GND	+9...36V	Цепь	+13VR	+TX	BUSYCN	SEL CN	GNDRS